





BELLATRIX

GHID DE INSTALARE




- A: Scoateti panourile laterale si panoul frontal.
B: Instalati sursa de alimentare.
C: Instalati placa de baza.
D: Instalati ventilatoarele.
E: Instalati HDD-ul (hard disk).
F: Instalati SSD-ul (solid state drive).
G: Instalati placa grafica (VGA).


Accesorii incluse




- Aliniasi gaurile placii de baza cu distantierele din cupru si fixati folosind suruburile Nr. 3.
- Daca unul dintre distantieri lipseste adaugati un distantier nou Nr. 2.




- Va rugam sa scoateti panourile laterale inaintea celui frontal.
- Desurubati suruburile si scoateti panourile laterale.
- Pentru scoaterea panoului frontal trageti de marginea de jos a acestuia.




- Aliniasi fantele de aerisire ale sursei si gaurile de prindere pentru suruburi cu carcasa; fixati sursa folosind suruburile Nr. 1.




- Ventilatoare acceptate (maxim)
- Frontal: 2x 120 mm
- Spate: 1x 80 mm



- Instalati HDD-ul si SSD-ul in podeaua carcasei si fixati-le folosind suruburile Nr. 5.



- Instalati HDD-ul in fata carcasei si fixati-l folosind suruburile Nr. 4.



- Scoateti capacul de protectie al sloturilor PCI. Indoitii si scoateti tablita sloturilor PCI, apoi instalati placa grafica si fixati-o cu surubul Nr. 1. Fixati la loc capacul de protectie.

Panou I/O




Diagrama pinilor pentru cablul panoului I/O

